

	3												4												5												6												7																							
	C	C#	D	D#	E	F	F#	G	G#	A	A#	B	C	C#	D	D#	E	F	F#	G	G#	A	A#	B	C	C#	D	D#	E	F	F#	G	G#	A	A#	B	C	C#	D	D#	E	F	F#	G	G#	A	A#	B	C																							
Muro Box-N20													v	v			v	v			v	v			v	v			v	v			v	v			v	v			v	v			v	v			v	v			v	v			v	v			v	v			v	v			v	v		
30 paper strip	v		v										v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v	
30 paper strip (F scale)					v		v						v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v	
Muro Box-N40(0)													v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v	
Muro Box-N40(1)	v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v	
Muro Box-N40(2)	v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v	
Muro Box-N40(3)					v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v		v	

C4 = Middle C, Midi note number 60, f=261.6Hz